




USB&IEEE1394接続CD-RWドライブ ～簡単接続ガイド～ はじめにお読みください

BUFFALO

- 1 付属品がすべて揃っていることを確認します。**
確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□CD-RWドライブ(本体)..... 1台




□接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル(1m)		1
IEEE1394ケーブル (6ピン⇄4ピン, 400Mbps, 1m)		1


□縦置き用スタンド..... 2個

本製品の底面に貼付します。



□CD-ROM
「CRW-24IUユーティリティCD」..... 1枚

※Windows用ドライバインストーラ「簡単セットアップ」と、本製品のオンラインマニュアル(PDF形式)が収録されています。



□WinCDR・PacketMan(Windows用)・MacCDR(Macintosh用)

- ・CD-ROM..... 1枚
- ・WinCDRクイックスタートガイド(注)..... 1冊
- ・PacketManクイックスタートガイド..... 1枚
- ・MacCDRクイックスタートガイド(注)..... 1冊

(注)巻末にお客様登録カード(株式会社アブリクス)がとじ込まれています。必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。

□はじめにお読みください(本紙)..... 1枚


□ユーザー登録はがき、保証書..... 1枚

※ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。


- 2 本製品を設置します。**

縦置きの場合



図のように、イジェクトボタンが右上になる向きでCD-RWドライブに縦置き用スタンドを取り付けます。


横置きの場合



図のように、イジェクトボタンが右下になる向きでCD-RWドライブ設置します。

- ！ USB/IEEE1394ケーブルはまだ接続しないでください。**

- Windows搭載パソコンの場合は、手順A3～A7、B3～B7で接続します。
※「次の新しいドライバを検索しています：(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]ボタンをクリックして作業を続けてください。
- Macintoshの場合は、ドライバをインストールした後に接続します。



- 3 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。**

Windows搭載パソコンを使用している方

続いて、手順A4以降に記載されている手順に従って操作してください。
本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。
※画面の色数は[High Color(16ビット)]以上に設定しておいてください。
256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

Macintoshを使用している方

MacCDRクイックスタートガイドを参照してMacCDRとUSBドライブ(USBで接続するときのみ)をインストールしてから本製品をパソコンに接続してください。

※手順A4以降は、Windows搭載パソコン用の説明です。

●オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属のCD-ROM「CRW-24IUユーティリティCD」には、オンラインマニュアル(PDF形式)が収録されています。必ずお読みください。
オンラインマニュアルは、CD-ROM内の「製品マニュアル.PDF」アイコンをダブルクリックすると表示されます。

※オンラインマニュアルを読むには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。

インストールされていないとき、またはお持ちのAcrobat Readerで正常にオンラインマニュアルが表示できないときは、CD-ROM内の「Acrobat Reader 5.0」フォルダを開き、「Acrobat Reader Installer」のアイコンをダブルクリックし、Acrobat Readerをインストールしてください。

※Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー[ヘルプ] - 「Readerのヘルプ」を選択し、ヘルプを参照してください。

- 4 パソコン本体の電源スイッチをONにします。**

- ！ USB/IEEE1394ケーブルはまだ接続しないでください。**

CyberTrio-NXを搭載したPC98-NXを使用している場合は？

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が「アドバンスモード」になっていることを確認してください。詳しくは、オンラインマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してください。

- 5 以降のセットアップ手順は、本製品の接続にUSBケーブルとIEEE1394ケーブルのどちらを使うかによって異なります。**

USBケーブルで接続する場合
手順A1以降に従ってセットアップしてください。

IEEE1394ケーブルで接続する場合
本紙裏面手順B1以降に従ってセットアップしてください。

A USB接続でのセットアップ

- A1 付属のCD-ROM「CRW-24IUユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。**

簡単セットアップが起動します。

※CD-ROMドライブがパソコンに内蔵されていない方は、弊社ホームページ(<http://www.melcoinc.co.jp/>)から「CRW-24IUドライバディスク」をダウンロードして、実行してください。

- A2 セットアップを実行します。**



① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② [CRW-IUシリーズのセットアップ]をクリックして反転表示にします。

③ [開始]ボタンをクリックします。

この画面が表示されないときは

[スタート]-[ファイル名を指定して実行(R)]を選択し、[名前(O)]にD:¥SETUP.EXEと入力し[OK]ボタンをクリックしてください(下線部はCD-ROMドライブのドライブ名です)。

- A3 接続するパソコンのコネクタを選びます。**



[①] ボタンをクリックします

※Windows98(Second Editionを除く)ではUSBでしか接続できないため、この画面は表示されません。

- A4 使用するケーブルを確認します。**



[次へ]ボタンをクリックします。

- A5 本製品の電源スイッチをONにします。**



① 電源ケーブルがコンセントに接続されていることを確認し、電源スイッチをONにします。

② [次へ]ボタンをクリックします。

- A6 本製品にUSBケーブルを接続します。**

- ！ パソコンにはまだUSBケーブルを接続しないでください。**



① 画面内の写真のように、本製品にUSBケーブルを接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

② [次へ]ボタンをクリックします。

※パソコンに本製品を接続してる場合、または弊社製USB接続ドライブを他に接続していた場合、「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されることがあります。その場合は本製品からUSBケーブルを抜き、[OK]ボタンをクリックします。続いて、A7以降の操作を行ってください。

- A7 パソコンにUSBケーブルを接続します。**

<WindowsXPの場合>



① 画面内の写真のように、パソコンにUSBケーブルを接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

② 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動しますが、本製品は弊社にて動作確認をしています。動作に問題はありません。[続行]ボタンをクリックして作業をセットアップを進めてください。

③ [次へ]ボタンをクリックします。

※「インストール方法を選んでください」と表示されたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択してください。
※インストール中、「Windowsロゴテストに合格していません」と表示されますが、本製品は弊社にて動作確認をしています。動作に問題はありません。[続行]ボタンをクリックして作業をセットアップを進めてください。